メモリダイヤルの利用

メモリダイヤルから電話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面の見かたは、次のとおりです。



※「■:」(パーソナルデータ)を選んだときは、登 内容が表示されます。また「■:」 (フォト設定)を選んだときは、登 されている画像が表示されます。いずれの場合も (②)(戻る)を押すと、メモリダイヤルリストに戻ります。



- ●メモリ使用禁止(CTP.11-4)を設定しているときは、メモリダイヤルは使えません。
- ●シークレットメモリを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(*図***ア.11-8**)

メモリダイヤルリストに画像を表示する

メモリダイヤルのフォト設定に登 されている画像を、メモリダイヤルリストの画面 に表示することができます。

- 【 ◎ (症) ◎ (検索) の順に押す。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
- **3**「フォト付表示」を選び、**⑥**を押す。

フォト設定に登されている画像が表示されます。

■ リスト表示の設定:フォト付表示時にレ (メニュー) →「リスト表示」選択→⑥



🤈 🖢 (メニュー)を押したあと、検索方法を選ぶ。

●メモリNo検索

メモリダイヤ

指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。 (ピアP.5-16)

●**アカサタナ検索** 指定した「**ヨミ**」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。 (『**☞P.5-17**)

●グループ検索 指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。 (『斉P.5-17)

読み検索 入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。(『全了 P.5-18)

3 ●を押す。 選んだ検索方法の画面が表示されます。

4 各検索方法の操作を行い、メモリダイヤルを呼び出す。 (©3 P.5-16~P.5-18)

■ 複数の電話番号やメールアドレスを登 時: ⑥ (他のマーク 選択) • 他の電話番号やメールアドレス表示

■メモリ番号を入力して呼び出す(メモリNo検索)

1 🕞 (🔟) を押す。

●右の画面が表示されないときは、検索方法を「メモリNo検索」 に変更してください。(『全『P.5-16)

2 相手のメモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。 入力したメモリ番号のメモリダイヤルリストが表示されます。


3 相手を選び、◎を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

■ メモリダイヤルの内容表示:⑥(前のメモリ番号)/◎(次のメモリ番号)

▲を押す。

登 されている電話番号がダイヤルされます。



読み検索

メモリダイヤル新規登録

· · · ● 選択 · ·

■「ヨミ」の行を指定して呼び出す(アカサタナ検索)

¶ ◎ (症)を押す。

●右の画面が表示されないときは、検索方法を「アカサタナ検索」 に変更してください。(『全子P.5-16)



ク「ヨミ」の行を指定する。

指定した行のメモリダイヤルリストが表示されます。

★読みの行の指定方法

ア行	± 1	力行	# 2	サ行	de 3	タ行	E 4 €
ナ行	äk. 5	行	is 6	マ行	at 7	ヤ行	° 8 m
ラ行	Swxvz 9	ワ行	₽& 0 ₩	その他	£8 #		

※英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていない データのときは、「**その他**」になります。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

■ メモリダイヤルの内容表示: ◎ (前のデータ) / ◎ (次のデータ)

4 📤 を押す。

登されている電話番号がダイヤルされます。

■グループを指定して呼び出す(グループ検索)

【 ◎ (匝) を押す。

●右の画面が表示されないときは、検索方法を「グループ検索」 に変更してください。(『全 P.5-16)

2 グループを選ぶ。

●グループ名の登 /変更はP.5-12を参照してください。

3 ◉を押す。

指定したグループのメモリダイヤルリストが表示されます。

▲ 相手を選び、**●**を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

■ メモリダイヤルの内容表示: ◎ (前のデータ) / ◎ (次のデータ)

፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟を押す。

登 されている電話番号がダイヤルされます。

5

メモリダイヤ:

■「ヨミ」を入力して呼び出す(読み検索)

🛛 🕞 (🔟) を押す。

●右の画面が表示されないときは、検索方法を「**読み検索**」に変更してください。(『**② P.5-16**)



9 相手の「ヨミ」を入力する。

●半角10文字以内で入力してください。

3 ◉を押す。

入力した「ヨミ」を含んだ行のメモリダイヤルリストが表示されます。

▲ 相手を選び、**●**を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

■ メモリダイヤルの内容表示: ⑥(前のデータ)/⑥(次のデータ)

5 🖒 を押す。

登 されている電話番号がダイヤルされます。

スピードダイヤルで電話をかける

V301SHのメモリ番号000~099に登 したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信することができます。

メモリ番号000~009にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下1ケタの数字(0~9)を押す。

メモリ番号010~099にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下2ケタの数字(10~99)を押す。

2 全を押す。

相手の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。

- ●登 されていない場合は電話番号未登 の確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。
- ●複数の電話番号が登 されているときは、1番目に登 されて いる電話番号がダイヤルされます。



- メモリ使用禁止(『② P.11-4) を設定しているときは、この機能は使用できません。
- ●シークレットメモリを使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレット モードに設定しておいてください。(*図***ア.11-8**)

通常モードのままで操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。

メモリダイヤルの登録内容をコピーする

文字入力画面で利用する

メモリダイヤルに登 している電話番号やメールアドレス、パーソナルデータを文字 入力画面にコピーすることができます。

■ 複写する電話番号やメールアドレス、パーソナルデータが登録してあるメモリダイヤルを呼び出す。

■ 呼び出し方法: © P.5-16~P.5-18

🤈 電話番号やメールアドレス、パーソナルデータを選ぶ。

3 ◉を押す。

⊿「コピー」を選び、**◎**を押す。

選んだ電話番号やメールアドレス、パーソナルデータが記憶されます。

■ 以降の操作: P.4-24の操作5以降

赤外線を利用してデータ転送を行う

赤外線通信機能を利用して、V301SHのメモリダイヤルを1件ずつ送受信します。 ●赤外線通信を利用したメモリダイヤルの全件送信もできます。(『全ア.10-6)

■メモリダイヤルを1件ずつ送信する

メモリダイヤルリストを表示する。

●メモリダイヤル画面からでも操作できます。



2 № (メニュー)を押す。

●メモリダイヤル画面から送信するときは、**⑥**(**メニュ**ー)を押します。

5-18